Solarfuel

Encendido de tu Sistema fotovoltaico

MANUAL USUARIO

1. Los **equipos fotovoltaicos** se pueden encender y apagar cuando CFE cambia el medidor o simplemente realiza pruebas usted puede realizarlo con el interruptor termomagnético que debe estar identificado como **Paneles Solares.**

Interruptor Termo magnético de paneles solares (**Protección de corriente alterna**)

2. Si hay necesitad de **encender la protección de Corriente directa** y si está accesible el inversor, simplemente tendrá que girar la perilla de lado izquierdo.

© 2021 **Solarfuel** | Todos los derechos reservados

Solarfuel

Encendido de tu Sistema **fotovoltaico**

3

¿Cómo saber si mis paneles están encendidos?
(si el inversor esta a la vista)

El inversor **encenderá todos los leds** y enseguida se encenderá una luz verde como la siguiente figura:

Primeros leds **encendidos**

Led verde parpadeando, led azul encendido
(si el inversor no esta conectado a internet el led azul no encenderá, pero sigue funcionando el sistema)

4

En el **medidor bidireccional** se observar que los paneles están en funcionamiento, se podrán apreciar dos flechas apuntando a la izquierda y derecha.
De igual forma mostrará dos lecturas.
Consumo (**lectura 1.8.0**) Generación (**lectura 2.8.0**)

Flecha de **entrega** y **consumo de energía**

Lectura **Consumo** y **generación**

© 2021 **Solarfuel** | Todos los derechos reservados

/Solarfuelmx solarfuel.com.mx